

Katrin 58-A

Wandaußenmaß: 300 x 300 cm


Bohlenstärke: 58 mm



Kontrolliert durch:











Achtung: Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!

Dachplan Katrin 58-A








Teileliste 1

Katrin 58-A

Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
001		2	58x135	3200
002		1	58x135	3200
003		16	58x135	3200
004		1	58x68	3200
005		1	58x68	3200
006		1	58x135	3200
007		1	58x68	3200
008		17	58x135	3200
009		1	58x135	1842
010		1	58x135	1842
011		1	58x135	1842
012		1	58x135	1842
013		1	58x68	1842
014		4	58x73	976
015		✓ 4+4	58x73	937
016		13	58x135	555
017		14	58x135	555
018		12	58x135	397
019		3	58x135	397
020		12	58x135	397
FH6	 FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	1	94x44	1709
FH4	 FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	1	65x44	2980
FH1	 FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	4	65x44	2850
FH2	 FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	1	65x44	2278
FH5	 FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	1	65x44	1839





Teileliste 2

Katrin 58-A


Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
FH3	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	1	65x44	1774
PF1	PFETTEN 	4	44x94	2569
PF2	PFETTEN 	4+4	44x85	1356
ZE-1	ZENTRALE VERBINDUNGSELEMENT (DACH) 	1	44x44	90
	DACHBRETTER 	4	113x18	
	FUSSBODENBRETTER 	1	113x28	15+1 ohne Ecke 11 mit 45° Ecke
	FUSSBODENLEISTE 	✓	14x55	11,0 lfdm
DzT 58-1	ECKTÜR- Deckbrett zum Tür 58 	1	18x58	1700
VK2-1	ECKTÜR- Verkleidungsleisten 70 für Vordachelement 	2	70x12	1200
P9L-1	ECKTÜR- linke Türpfoste 90 	1	90x90	2180
P9R-1	ECKTÜR- rechte Türpfoste 90 	1	90x90	2180
VE3	ECKTÜR- Vordachelement 1600x825 	1		
T1-1	TRAUFENBRETTER 120X18 	4	120x18	3610
TL2-1	T-LEISTE 58 	2	55x45	1705

Teileliste 3


Katrin 58-A

Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
TL2-2	T-LEISTE 58 	2	55x45	1840
SH	Schlaghölzer 	3		
NG1	NÄGEL 2.5x50 Dachbretter 	510		
NG2	NÄGEL 2.5x60 Fussbodenbretter 	310		
SR01	SCHRAUBEN 3.0x30 Fussbodenleiste 	25		
SR03	SCHRAUBEN 3.5x45 Traufenbretter, Deckbrett Verkleidungsleiste, Vordachelement Tür- und Fensterleisten 	128		
SR10	SCHRAUBEN 5.0x70 Pfetten 85x44 pos 011 und 013 (1. Bohlenreihe neben die Tür) 	12		
SR11	SCHRAUBEN 5.0x100 Fundamenthölzer Wandbalken (Pos 015, 014, 002, 005), Pfetten 94x44, 85x44 	78		
ML1	Metallstange 	4	D10	1170
KL1	Gewindestange M8 	3		2000
KL2	Gewindestange M8 	3		393
	Mutter M8 U-Scheibe Ø25 	6		
	Befestigungsmutter M8 	3		
	<p>FENSTER 800x1855</p>  <p>IV68-10</p> <p>L1 18x90 L=1010mm 2x L2 18x90 L=1940mm 4x L3 18x90 L=770mm 2x ✓</p> <p>DIN 1xrechts; 1xlinks</p>	2	IV68-10	
	<p>TÜR 1540x2080</p>  <p>13_DL</p> <p>L1 18x120 L=1656mm 1x L2 18x58 L=1656mm 1x L3 18x58 L=2080mm 4x ✓</p> <p>DIN rechts</p> <p>Sees/Innen/Inside Väljas/Aussen/Outside</p>	1	13-DL ohne Sprossen	
	✓ - bitte selber anpassen (falls nötig)!			

Wandplan 1 und 2 Katrin 58-A




Wandplan B Katrin 58-A




Vordachelement Katrin 58-A

Step 1: Dachelement an den Wänden verschrauben.



Step 2: Das Deckbrett muss von oben (durch das VD-Element) an das Dachelement verschraubt werden.



Step 3: Die Verkleidungsleisten in die richtige Länge schneiden und unter das VD-Element befestigen.

