

# Technische Daten Trondheim 70-A

Wandaußenmaß: 360 x 300 cm



Bohlenstärke: 70 mm



Kontrolliert durch:


Achtung: Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!

# 3D-Darstellung und Grundriss Trondheim 70-A




























# Lagerholzplan und Fundamentplan Trondheim 70-A

Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche.  
Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.
















# Teileliste 1

## Trondheim 70-A

Pos			Profil (mm)	Lenght (mm)
001		2	70x130	3200
002		2	70x130	3200
003		24	70x130	3200
004		2	70x130	3300
005		2	70x130	1182
006		2	70x130	2058
007		2	70x39	340
008		2	70x130	947
009		2	70x130	1482
010		2	70x20	173
011		2	70x130	1712
012		2	70x88	772
013		2	70x65	1101
014		2	70x130	1101
015		28	70x130	270
016		28	70x130	221
017		1	70x130	3800
018		1	70x130	4000
019		1	70x73	4000
020		1	70x65	3800
021		1	70x130	3800
022		13	70x130	3800
023		1	70x130	4000
024		1	70x130	4000
GR1	GROUNDFRAME 	2	45x90	3500

# Teileliste 2

## Trondheim 70-A

Pos			Profil (mm)	Lenght (mm)
GR2	GROUNDFRAME 		45x90	2990
FB1	FLOORBEAMS 		45x90	3500
PR1	Purlins 		70x170	4000
	WINDOW 600x1770			
	DOOR 1588x1965			
1	Screws/Schrauben/Vis 5x100 mm- For fixing first row of wall logs /Fixierung des ersten Bohlenkranzes/Pour fixer les lamesde plancher 			6
2	Nails/Nägel/Clous 2.5x50 - For fixing floorboards/ Befestigung Fussbodenbretter/Pour fixer les lames de plancher 			250
3	Nails/Nägel/Clous 2.5x50 - For fixing roofboards/ Befestigung Dachbretter/Pour fixer les voliges 			250
4	Nails/Nägel/Clous 2.5x50 - For fixing floor edge trims/ Befestigung Fussleisten/Pour fixer les plinthes du plancher 			30
5	Nails/Nägel/Clous 2.5x50 - For fixing roofing felt fillet/ Befestigung giebelabschlussbrett/Pour fixer la latte de finition de la couverture 			20
6	Screws/Schrauben/Vis 2,5x50 mm- For fixing roof side boards and roof edge reinforcement Befestigung Traufenbretter und Traufleisten Pour fixer les planches de rive et le tasseau de refront 			125
7	Screws/Schrauben/Vis 2,5x50 mm- For fixing fascia boards and diamonds/ Befestigung Giebelblende und Raute Pour fixer les planches de rive et le diamant 			
8	Screws/Schrauben/Vis 2,5x50 mm- For fixing fwindow and door trims/ Befestigung Fenster und türen/ Pour fixer les croisillons des fenetres et des portes 			
9	Metal storm Brace/Gewindestange/Tige filetee 10 mm 			3
10	Shim;Nuts/Mutter ,U-Scheibe/Ecrou;Rondelle 10 mm For fixing storm braces/ Pour fixer les anti tempefe/ Für Sturmleisten Pour fixer les croisillons des fenetres et des portes  Metal storm Brace/Gewindestange/Tige filetee 10 mm KL1 M10 2,31m 2 Screws 180 6 pcs. KL2 M10 2,11m 1 Plastic caps 3 pcs.			3/3



# Teileliste 3

## Trondheim 70-A





POS	ST.	B	H	L	Teileliste
FB1	Vt. spetsi				FUNDMENTHOLZER
F1	9,9m <sup>2</sup>	28		2855	FUSSBODENBRETTER
PR	2	70	170	4000	DACHBALKEN
RB1	15,7m <sup>2</sup>	20		3925	DACHBRETTER
R1	2	20	140	4040	<small>Vaata ketäse kalrenurka</small> Traufenbretter
R2	2	45	65	4000	<small>Vaata ketäse kalrenurka</small> Traufenbretter
R3	2	20	140	4125	<small>Vaata ketäse kalrenurka</small> Giebelabschlussleiste
R4	2	20	90	4125	Giebelabschlussleiste
WN06	2	600	1770		<p>Sliding slats 30x30x1700 mm - 4 pcs.</p>
DR16	1	1588	1965		
P1	14 m	20	40		Fußbodenleiste
P2	6+6	20	90	1945	Türleiste DR 16, Fensterleiste WN 06
P3	1+1	20	90	3440	Türleiste DR 16, Fensterleiste WN 06
P4	2+2	20	90	<del>540</del> 570	Fensterleiste WN 06



# Detailzeichnungen Trondheim 70-A





# Wandplan 1 und 2 Trondheim 70-A





# Wandplan A und B Trondheim 70-A



# Wandplan C Trondheim 70-A

